

A. Cómo insertar la batería

- Pulse firmemente el botón ON / OFF con el pulgar.
- Asegúrese de que la batería esté llena antes de usarlo.

B. Preparación antes del uso

Para evitar marcas rojas en la cara debido a un mal uso, tenga en cuenta lo siguiente:

- No deje el dispositivo funcionando durante demasiado tiempo en la misma zona.
- Por favor, use el producto de acuerdo con el tiempo sugerido.
 - Alrededor de la nariz: menos de un minuto.
 - Frente, mandíbula: menos de dos minutos.
- No tire verticalmente o le resultará difícil extraer la ventosa.
- No tire con fuerza mientras mueve la ventosa.
- Después de limpiar el producto con agua, enciéndalo y déjelo funcionar durante 30 segundos para que el agua del interior pueda salir antes de volver a usarlo.

C. Modos de uso

- Límpiase la cara. (Atención: No use el producto cuando tenga leche limpiadora en la cara).
- Encienda el producto después de instalar la ventosa para la nariz hacia arriba.
- Mueva el producto alrededor de la nariz de acuerdo con la dirección de la flecha.
 - Mójese la cara ligeramente con agua tibia.
 - Mueva el producto de manera uniforme en la dirección de la flecha.
 - No puede usarse alrededor de la nariz más de 1 minuto.
- Encienda el producto después de instalar la ventosa para la zona T hacia arriba.
- Mueva el producto alrededor de la zona T de acuerdo con la dirección de la flecha.
 - Mójese la cara ligeramente con agua tibia.
 - Mueva el producto de manera uniforme en la dirección de la flecha.

- Puede usarse en la frente y la mandíbula durante 2 minutos en total.
- Lávese la cara y, a continuación, maquíllese con los cosméticos que usa normalmente.

D. Cómo se limpia

Llene un recipiente con agua tibia.

- No use agua caliente (más de 70 °C) ni detergente, etc.
- Ponga la ventosa en el dispositivo y enciéndalo. Coloque la boquilla de ventosa en el agua y déjelo funcionar durante 15 segundos.
- Retírelo del agua y déjelo funcionar durante 30 segundos para que el agua salga del producto.
- Use un pañuelo de papel o un algodón para limpiar el cuerpo del dispositivo, así como la ventosa, hasta que queden bien secos, sobre todo el interior de la ventosa.

Aviso legal: No deje el dispositivo funcionando durante mucho tiempo en la misma zona, ya que la piel sensible puede sufrir enrojecimiento e irritación.